Ш 皿

幅749 奥行560 高さ233 (nm) |幅599 奥行560 高さ233 (mm) |幅749 奥行560 高さ233 (mm) |幅599 奥行560 高さ233 (mm) 2.0kW(100W相当~2.0kW 10段階火力調節)※ | 1.6kW(100W相当~1.6kW 9段階火力調節)※ (手数コース「トースト」 1.2kW / 「オーブン」 720W相当 / 「魚焼き」 600W相当、900W相当、1.2kW 3段階火力認節) 约23.3大的 HIH4MB1

35キャプタイヤケーブル 0.7m

2507-304 (凝地極しき)

0.05W未満(電源「切」の状態)

250W

触媒用加熱ヒーター

機時消費電力

Α,

ħ

ħ

Ŧ

オールメタル対応 アルミ・悪郷岩繁帯は2.6kW

9% 4 2/III 2 ** 4 * 7 2 | 11 - 2 - 2 - 2 年用

機構名 HIH4MWBTP トップブレート幅 HIH4MBTP NUTTULING

3口田 オールメタル対応(右IH)

0

トッププレート語 60cm

3口旧鉄・ステンレス対応

素職名 HIH4MWBT HIH4MBT い上げいただき、まことにありがときございました。 このたびはダイキン[11] クシキングセーターをお願

この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いく **タンご使用ガイド、適温調理のッキングガイド。** 「安全上のご注意」(~> P.6~9) をお読みいた だき、正しくお使いください。 お読みになったあとは、保証書、設置説明書。 DVDとともに大切に保管してください。

故障や単枚的止のため、毎用 ブレーカーを切り、お買い上 一好の動が由にご確然へださい。 「何後の事はロこいでの数単な に乗りいての数冊な と難しいことは、販売日にご 出談へださい。

に原用

ご使用の際 しないときがある。 このようなこ ●無げ臭いこおいがしたり、運転中に異常

●ビリビリと電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。

とはありませ

ζŶ

●電源スイッチを入れてもヒーターが作動

ご使用の際

ᄪ

步路 康 × 市

ご購入店名

교

据付年月日

*長年ご使用の[IH]クッキングヒーターの点様を! ●日シッキングヒーターの滞後用性能配の 実有評価は、影響打ち切り被6年です。

P.55



初めてお使いのとき や、お困りになった ときは、 回極のDVDも

帰非に驚ください。

DVDを再生できる環境で お使いください。

SAMA

なしな

オールメタル対応(右1H)

オートメタラ対称

涆

左・右IHヒーター

鋷 **88**

5.8kW(4.8kWに切り替え可能)

単相200V(50-60Hz共用)

HIH4MWBT

HIH4MBTP

HIH4MWBTP

Ņī 變

攤

纖

æ

3.0kW(100W相当~3.0kW 12股階火力調節)※

中央1エドーター

くラシーメニュー・調斯メニュー 1.2kW

幅280 奥行360 高さ124 (mm) (有効高さ59 (mm))

約24.5kg

約26.3kg

約27.4kg

(七重)

飌

¥

H

欭

S

ı 悔

Ţ

IΝ ₩

'n ž.

꽳

Ħ П

チェブ

ŁJ

łłJ

К

m

の表所は 対象の複雑を扱いたこます。

安全上のご注意」(*P.6~9)をお稿をいただが、正しくお使いください。

※アルミ・銅鍋で2.6kW、鉄やステンレス鍋加熱で3.0kwの大火力だから、おいしく調理できます。

IH 哲戦の原理(イメーツ図)

One spread of the Original Age (FR) And Age

IHとはInduction Heatingの略で、日本語では 電磁誘導加熱といいます。トッププレート下のIH コイルに電流を流し、磁力(磁力線)によりトップ ブレート上に置いた金属鍋自体を発熱させます。 金属 (報七(報七號) トッププレート ^{*xx фorw} (結晶化ガラス) IHコイル

適温調理メニューには、「ステーキ」「いため物」「卵焼き」があります。 選んだメニューに合わせて設定目安温度をキープ。 ◎光&4温度センサーで予熱も加熱もコントロール。 - P.20,21



ングーオンペンドが大道県

※過熱水蒸気で余分な脂、塩分を落とすヘルシーメニュー。 (→ P.34、35) 過熱水蒸気で「揚げ物温め」。 ~ P.34、35 (「切身·干物」「鶏·野菜」)

さんま5尾を一度に、

巻26cm(10インチ)のアがもればと部下る。



◎・高感度サーモパイル式光センサーが、鍋底の温度をダイレクトに検知。 光センサーや鍋底が汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります 汚れや異物を取り除いてからご使用ください。 P.44

◎調理終了時や安全機能が働いたときなどに音声でお知らせ。

1 1 3 3 3 3 3	※各部のなまえ、操作パネル・付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
W S	
	③ゆでる、煮る、茶す、焼く、いためる、温める・・・・・・16
	ボる (糖汁物) ベ・いためる(適温調理) 込み (便利×ニュー) 飯 (使利×ニュー) ボかし(権利×ニュー)
	V (
	**->>>0/#U37/201445
	※無対策法、つけ策夫、句夢・干巻・・・・・・・・・30 ※アナ、グラタン、難・野珠・・・・・・32 ※包夢・干巻、端・野珠・・・・・・・32
	《 ************************************
	※追加焼きをする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	※タイマー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

49

8	48.	49	0.0	10	10	5	52	25	53	23
※電源について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	※上面操作パネルについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48・	8番音について、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	※火力について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	※オーブンについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	※ 結 觸 に し い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	※便利メニュー「炊飯」について・・・・・・・・・・・・・・・51・	※適温調理についで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52	※その街・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	※上面操作パネルに次の表示が出たとき・・・・・・・・・53	※前面操作パネルに次の表示が出たとき・・・・・・・・・53
※電源について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	※上面操作パネルについた		※火力について・・・・・・・・・・・・・	※オーブンについて・	※結嘱にしいて・・・・・・・・・・・・・	※便利メニュー「炊飯」につい	※適温調理について・・・・・・	※その街・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	※上面操作パネルに次の表	◎前面操作パネルに次の表

2

258 BM | 48 | 38 | 4 | 4 | 50 | 50 |

在IHヒーター操作部

右IH トーター 散 下部

中央IHLーター表示部

左IHヒーター表示部

2000 100

右IHトーター操作部

中央IHピーター 操作部

「帰溝かし」はありません。

566 × 1974

中央IHトーター表示部

№ P.15~27,41

●火力は「9」までです。

火力など設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

火力、メニュー、タイマーの設定、通電スタート・

切を行います


設定内容や運転状態を各IHヒーターの表示部に表示します。

6

P.49,53

福岡 人

※イラストは ※※※※※※※※※※で説明しています。(※P.00)は主な説明のあるページです。





開閉は、扉の中央(ミミミミ)

P.46,47

オーブンドア・過熱水蒸気用水タンク・焼鍋・受皿は外して洗えます。

オーブントータ





取り外しかた、取り付けかた | ※ P.35

オーブンドア

取っ手

過熱火蒸気用水タンク

を押してください。

施網 別目

発売を 7+4 10-10 10 10-10 67% 追認構造 オーブン表形部 オーブン 薬作部 総合 製器 100% # -# -

メニューまたはコース、火力、タイマーの設 P.28~40 定、通電スタート・切を行います。

●メニューまたはコース、火力など設定後、約3分以内 に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態をオーブン表示部に表示します。 P,47 オーブンの庫内をクリーニングします。

電車車

K

部品の交換・追加購入

部品名 焼縄 (消耗部品) 英国 (消耗 88 品)

2026109

1834251

1960617 1960624

タンクフタ (過熱水蒸気) (消耗器品)

天ぷら鑑

水タンク (過熱火蒸気) (消素888)

徳丁物調理をするときに使います。 総了物以外に使用しないでください。 いため物、煮物、湯沸かしなどに使用する と、天ぶら総がさびたり、トッププレート が変色するおそれがあります。

▼ ドジの鑑(1値)

◆クリーニングのときは、過熱水蒸気用水タンク、焼縄 受回を外してください。

電源の入・切を行います。

●電源を入れたままスタートさせずに約10分間放置すると、自動的に電源が切れます。

P,42,43 音声ガイドを聞き直します。 音量を設定します。

P.42 全ての操作をロックします。

●ロックの設定・解除はチャイルドロックボタンを約3 秒間押します。

●設定内容は電源を切っても記憶しています。

ご購入の整まお買い上げの販売店または「ご品級窓口」にご着談へださい。 (→参 P.55

KHT-N50

この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡また は重傷を負う危険が差し迫 る」内容です。



この表示の欄は、「死亡また は重傷を負うことが想定さ れる」内容です。



害の発生が想定される」内容です。 この表示の欄は、「傷害を負うこ とが想定されるか、または物的損

[危険や警告や注意を促す]内容です。




実行しなければならない「指示」内容です。 してはいけない「禁止」内容です。

火災・吸電・ナがの原因になります



改造はしない 修理技術者以外の人は分解したり、修理を行わない 修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」 (*** P.55) 「一種類へだけい。



火災・感電・ナがの原因になります

報告・体育権



●異常・故障時には、直ちに使用を中止し、すぐに専用ブレーカーを切り、お買い上げの ・パンガンか軸的や綴りめ。 販売店へ点検・修理を依頼する

- 電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
 - 無げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がする。
- その他の異常や故障がある。

配行の なます



●電源プラグはコンセントの 要までしっかり差し込む ●電源プラグの刃や刃の取付 部分にほこりが付着してい る場合はよくふく アースを確実に取り付ける アースの取り付けは、電気工事店 または販売店にご箱製くだけい。



●電源コードを傷つけたり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たけ、たけったり、高温部に近づけたり、 重いものをのせたり、はさみ込んだり しない

|電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいと きは使用しない ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない ない




火災・感電・けが・やけどの原因になります

場げ物調理は

●据げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります

出版800g 出版500g



市販のフライパン・鍋は極わないでください。付隣の天がら鍋以外を使用すると温 **度調節機能が正し<働かないことがあり、火災の原因になります。** ●場げ物調理中はそばを離れない●付属の天ぶら鍋以外は絶対に使わない

(編成が波形したものは彼んない) |油は200g (220mL) 未満では郷里しない |油は200g (220mL)~800g (880m!)の範囲で調理してください。鍋が強ったり治量が少ないと、油 が過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。



油種が多く出たら韓談を与る 雑はIHアーターの中央に輝く 必ず「韓げ物」を使用する(。F

手動によるお好みの火力では暑げ物調理をしないでください。油の温度を適正にコントロールできな いため、油が過熱され発火するおそれがあり,火災の原因になります。 ⊕ P.18

水などの液体やカレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物・汁物が突然沸とう (歿沸)して飛び敷ったり、鍋が跳び上がることがあり、やけどやトップフレートが割れるおそれがあるため、加 ●加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり、のぞき込まない 開催の原理



●調理するときは食材の加熱状態を均一にするため火力を弱めにし、よくかき 混ぜる





使用中(調理中)・使用後は

●使用中や使用後しば
のくは
トップ
ルフート
や
オーブンド
ア
および
陣内な

がの
高温
部に

暫れな

ご

●鍋・鍋の取っ手などの高温即に触れない●いため物・焼き物など、少量の油を入れて予熱するときや、予熱の後で油を入れて調理するときは、そばを離れたり、加熱し過ぎない。 使用する油の量が少ないため油温が急激に上がり、発火するおそれがあります。加熱し過ぎないよう火力を

●市販の電磁調理器カバー※を使わない まめに贈答してく

※トッププレートの上にのせて、その上で調理をすることでトッププレートの汚れを防ぐものです。 安全機能が正しく働かない原因になります。

トッププラートの上幕

て使用を中止し、すぐに修理を依頼してください トッププレートの上に乗ったり、物を落としたり、衝撃を加えない 万一ひびが入ったり割れた場合は電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、すぐに修理を依頼してくださ ●トッププレートの上に鍋、やかん、フライパンなどの調理器具以外のものは置かない。

下記のものは特に注意してください。誤って加熱した場合、火災や破裂してやけど・けがの原因になります。 ・スプーンなどの金属数小物 カセットコンロ、ボンベ、缶詰など

アルミ製容器やパック(うどん等が入った簡易容器)、 レトルトバック(アルミ箔を使用しているパック)、縄

その他可燃物や引火物(まな板、心きん、紙、油

光センサーが汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があり、発火のおそれがあります。 ●トッププレートの光センサーの汚たは、中たいにふき取る パック(内側にアルミ箔を貼ったもの)、アルミ箔など



アース線を接続せる